

MONTAGE ENTOURAGE BOIS REDWOOD
POUR SOFTUB.

OPBOUW VAN HOUTEN REDWOOD
OMRANDING VOOR SOFTUB.

LISTE DE PIECES

-

LIJST ONDERDELEN

6	RACCORDS PLAQUES	PLATENVERBINDINGEN
1	LATTE DE MESURE	MAATLAT
8	PLAQUES	PLATEN
7	PIEDS HAUT	HOGES POTEN
5	PIEDS BAS	LAGE POTEN
12	JAMBES DE FORCES	HOEKSTEUNEN
2	ARRET BANC	BANKEINDEN
1	SAC DE VIS	ZAK MET VIJZEN

22 x 40mm

29 x 55mm

73 x 75mm

Attention pour éviter que le bois s'écarte il faut perforer les trous prévu dans le bois. Comment faire : mettez les pièces à viser en place et marquer les avec un clou, après vous forer les trous avec une mèche de 3mm.

Opgelet !!!! Om splejten van het hout te vermijden hoef je de gaten van alle onderdelen voor te boren hoe ga je tewerk plaats het onderdeel op de plaats waar het moet vast gevezen worden. Duid aan met een nagel waar je moet boren en boor het gat met een boor van 3mm

Montage

- 1 Contrôler si tous les accessoires sont bien livrés
- 2 Mettez 2 plaque l'une à coté de l'autre en mettant la latte de mesure entre les deux. Prenez un raccord plaque et placer la au dessus des 2 plaque et fixer la avec 4 vis de 40mm (Photo 1)
- 3 En suite prenez les 5 pieds bas et placer les avec arrondi vers l'avant, fixer les avec 6 vis de 75mm. 1 pied aux 2 extrémités, 1 au milieu du raccord plaque et les 2 autres au milieu de chaque plaque. (photo 2)
Votre marche d'accès est prête.
- 4 Répéter le point 2 (photo 1).
- 5 Prenez ensuite la plaque avec la découpe pour le moteur et placer la avec la latte de mesure contre l'extrémité des deux plaques, prenez un raccord plaque et fixer la avec 4 vis de 40mm au dessus de la plaque et plaque moteur.
- 6 Prenez maintenant 3 pieds hauts avec les arrondis vers l'avant 1 au début et les deux autres au milieu des raccords plaques fixer les avec 6 vis de 75mm par pied.
- 7 Répéter à nouveau point 2 (photo 1) mais maintenant avec 3 plaques et 2 raccords de plaques.
- 8 Prenez un raccord plaque et placer la sur la plaque et sur la plaque découpe moteur fixer la avec 4 vis de 40mm.
- 9 Prenez maintenant les 4 pieds hauts restants et placer les avec les arrondis vers l'avant ; 1 au début et les autres au milieu des raccords plaques fixer les avec 6 vis de 75mm par pied
- 10 Placer maintenant les jambes de forces contre les pieds haut 1 jambes de force au pied haut au début avec 2 vis de 55mm (photo 4) et les pieds haut au milieu avec 2 jambes de force et seulas avec 2 vis de 75mm sur les 2 cotés du pied et 2 vis de 55mm pour fixé la jambe de force sur la plaque. (photo 3)

- 11 Retiré maintenant les 2 pieds qui ont été placé en dessous de la plaque moteur et dévisser le raccord plaque du coté de la plaque découpe moteur, comme ca le raccord plaque reste fixer aux deux extrémités des bancs. Vous avez maintenant deux parties de bancs. Mettez les 2 bancs autour du softub et replacer de nouveau la plaque découpe moteur d'abord les 2 vis de 40mm de chaque coté du raccord plaque et remettez en suite les deux pieds avec 6 vis de 75mm.
- 12 Prenez ensuite les 2 arrêts banc et fixer les avec 2 vis de 75mm chaque'un.
- 13 Mettez en dernier la marche d'accès en place et tous est placer à merveille

Opbouw

- 1 Controleer of alle onderdelen geleverd zijn
- 2 Plaats 2 platen tegen elkaar en zet de maatlat tussen de platen neem een plaatverbinding en plaats die over de 2 platen neem 4 x vijzen 40mm
Vijs de plaatverbinding vast op de 2 platen. (foto 1)
- 3 Neem nu de 5 x lage poten plaats die met de afgeronde kant naar voor.
Neem nu 6 vijzen van 75mm per poot en vijs de poten vast op de platen
1 aan de beide uiteinden; 1 op de plaatverbinding en de 2 andere in het midden van elke plaat. (foto2) de opstap is klaar.
- 4 Herhaal punt 2 (foto 1)
- 5 Neem nu de plaat met de uitsnijding voor over de motor en plaats die met de maatlat tegen het uiteinde van de 2 platen neem een plaatverbinding en 4 vijzen van 40mm.
Vijs de plaatverbinding over de motorplaat en de andere plaat.
- 6 Neem nu 3 hoge poten plaats deze met de afgeronde zijde naar voren, 1 op het begin en 2 over plaatverbindingen met 6 vijzen van 75mm per hoge poot.
- 7 Herhaal opnieuw punt 2 (foto 1) maar nu met 3 platen en 2 plaatverbindingen.
- 8 Neem een plaatverbinding en plaats deze over de plaat en aan de andere zijde van de motorplaat vijs deze vast met 4 vijzen van 40mm.
- 9 Neem nu de 4 resterende hoge poten en plaats deze met de afgeronde kant naar voren 1 op het begin en de andere over de plaatverbindingen vijs deze vast met 6 vijzen van 75mm per hoge poot.
- 10 Plaats vervolgens de hoeksteunen tegen de hoge poten aan de buitenzijde 1 hoeksteun met 2 vijzen van 55mm (Foto 4) en de hoge poten in het midden met 2 hoeksteunen en dit met 2 vijzen 75mm langs beide zijden van de hoge poot en met 2 vijzen 55mm om de hoeksteun te bevestigen op de plaat (foto 3)
- 11 Neem nu de 2 hoge poten weg die geplaatst zijn over de motorplaat en vijs de plaatverbinding los langs de kant van de motorplaat zodat de plaatverbinding nog vast zit op weder zijde van de bank zou heb je 2 delen; 1 van 2 platen en 1 van 3 platen. Plaats deze nu rond de softub en

maak nu opnieuw de verbinding met de motorplaat eerst de 2 vijzen van 40mm langs beide zijden van de verbindingsplaat en plaats daarna de 2 hoge poten met de 6 vijzen van 75mm.

- 12 Neem vervolgens de 2 bankeinden en vijs deze vast met 2 vijzen van 75mm elk.
- 13 Plaats nu de opstap tussen de bank en alles staat perfect.