

NOTICE TRAITEMENT SOFTUB

1) REPLISSAGE

Le spa n'est pas sous tension au remplissage (le différentiel 30 Map doit être coupé).
Le remplissage s'effectue à l'aide d'un tuyau d'arrosage avec de l'eau de ville (eau plus équilibrée que l'eau de pluie).

Il est interdit d'effectuer le remplissage avec de l'eau de puits de forage qui contient des métaux risquant d'occasionner des dégâts non récupérables au spa.

Respecter le niveau d'eau de fonctionnement ; le spa ne peut jamais être mis sous tension si ce niveau n'est pas atteint → 5 cm plus haut que les jets supérieurs.

2) MISE SOUS TENSION DU SPA ET REGLAGE DE LA TEMPERATURE

La température pré-programmée à chaque mise sous tension est de 38° C.
Régler la température désirée à l'aide du + et du -

3) TRAITEMENT DE L'EAU

A chaque remplissage :

- Analyser le PH à l'aide d'une bandelette test Aquacheck
- 250 ml d'anticalcaire Metal Start
- Réguler le PH de manière à ce qu'il se situe idéalement à 7,2
- Réguler le chlore à 3 PPM à l'aide de chlore granulés
- Mettre 2 'scumballs' dans l'eau : boules blanches qui absorbent les résidus gras en surface.

1 à 2 fois par semaine (selon fréquentation) :

- Procéder à l'analyse de l'eau (bandelette Aquacheck)
- 100 ml d'anticalcaire Tub Protection
- Réguler le PH à 7,2 idéalement
- Réguler le chlore à 3 PPM (chlore granulés)

Cas particuliers :

- Apparition de mousse sur l'eau du spa : 25 ml de produit Antifoam
- Ligne d'eau sale : utiliser le produit Powerblue et frotter à l'aide du gant de nettoyage.
- Eau trouble : utiliser le floculant liquide Clear Water (150 ml).
- Couverture et/ou extérieur du spa à nettoyer : utiliser le produit Ultrashine et frotter à l'aide du gant.

3) VIDANGE

Procéder à la vidange du spa en moyenne tous les mois et demi selon la saison, l'utilisation et l'état de l'eau, en respectant les étapes suivantes :

- Retirer la cartouche de filtration et mettre $\frac{1}{2}$ flacon de produit Jet One ; faire fonctionner les jets pendant 1 heure.
- Couper l'alimentation électrique
- Vidanger à l'aide d'une pompe vide cave (=vidange rapide)
- Frotter la cuve au fur et à mesure de la vidange à l'aide du produit Powerblue.
- Nettoyer la cartouche avec les produits fournis à cet effet : soit Cartridge clean ultra (action profonde), soit Cartridge fast spray (action rapide)
- Remettre la cartouche en place.
- Procéder au remplissage (poste 1).

Traitement du contour bois.

*Votre contour bois SOFTUB est réalisé en Teck d'Indonésie de première qualité. Le Teck est très résistant et naturellement huileux. Au contact de la pluie et des UV, le bois s'éclaircit, prenant un aspect plus gris. **C'est une réaction tout à fait normale!** Vous trouverez dans le commerce de nombreux produits (huile, détachant, protecteur) pour redonner à votre contour, sa beauté naturelle.*

